# Amplificador de fibra óptica

# E3X-NA

Amplia gama de amplificadores de fibra óptica de fácil instalación y operación



# Características


# Indicador del nivel de luz incidente por barra de LEDs

El tipo anterior empleaba los indicadores de estabilidad y nivel de incidencia para representar los cambios de nivel de luz, lo que resultaba difícil de interpretar rápidamente. El E3X-NA usa barras de diodos LED para representar el nivel de luz, con lo que pueden observarse inmediatamente las variaciones.



# Amplificadores con el mismo conector de "ahorro de cableado" que el modelo E3X-DA-N


El conector "ahorra-cable" original de OMRON, heredado del amplificador digital de fibra óptica E3X-DA-N, permite la conexión de hasta 16 unidades.



## Características


# Menores requisitos de cableado y espacio para las líneas de alimentación

Ejemplo con 5 amplificadores de la serie E3X-NA



# Distancia de detección equivalente a la de los modelos de larga distancia anteriores

Reflexión sobre objeto 200 mm



# Aproximadamente siete veces más preciso en la detección

Fibra aplicada: E32-T16P (detección de área) fijada a 100 mm. E3X-A1 1 (modelo anterior)

Objeto mínimo detectable: 2,0 mm diá. E3X-NA 0,3 mm diá.

Fibra aplicada: E32-T16 (fibra de pantalla) a 100 mm.


E3X-A11 (modelo anterior) (100 mm.)

Cipieto mínimo detectable: 2,0 mm diá. > 0,3 mm diá.


Nuevos tipos de alta velocidad e impermeables incorporados a la serie

# Comunicación óptica para evitar interferencias mutuas

La comunicación óptica entre los amplificadores evita las interferencias mutuas. Es posible instalar juntas hasta 5 cabezas de fibra, a excepción del modelo E3X-NA□F.



# Dimensiones y diseño heredados del amplificador de fibra óptica E3X-DA-N



A-442 Fotocélulas avanzadas

# Modelos disponibles

### **Amplificadores**

#### Con cable

Elemento	Forma Salida de co		Modelo		
Liemento	Toma	Salida de Control	Salida NPN	Salida PNP	
Modelos estándar			E3X-NA11	E3X-NA41	
Modelos de detección a alta velocidad			E3X-NA11F	E3X-NA41F	
Modelos de detección de marcas	المالية	- Salida ON/OFF	E3X-NAG11	E3X-NAG41	
Modelos resistentes al agua			E3X-NA11V	E3X-NA41V	

#### Conector

Elemento	Forma	Conector aplicable		Salida de control	Modelo	
Liemento	Toma	(pedido	(pedido por separado)		Salida NPN	Salida PNP
Modelos estándar		Maestro	E3X-CN11		E3X-NA6 E3X-NA8	
iviouelos estaridai		Esclavo	E3X-CN12	Salida ON/OFF	LOX-IVAU	LOX NAO
Modelos resistentes al agua (conector M8)		XS3F-M421-40□-A XS3F-M422-40□-A		Ganda SIVOI I	E3X-NA14V	E3X-NA44V

Conectores de amplificadores (pedido por separado) Nota: Las etiquetas de los conectores se incluyen como accesorios.

Elemento	Forma	Longitud del cable	N° de conductores	Modelo
Conector maestro		0 ***	3	E3X-CN11
Conector esclavo		2 m	1	E3X-CN12

Precauciones para hacer el pedido del tipo conector Consulte las tablas siguientes cuando desee hacer un pedido. Básica-Los amplificadores y los conectores se venden por separado. Haga su pedido después de consultar la combinación indicada a la derecha.

Amplificadores				
Tipo	NPN	PNP	-	
Modelos	E3X-NA 6	E3X-NA8		

Conector aplicable (pedido por separado)

Conector maestro Conector esclavo

E3X-CN11 (3 cables) E3X-CN12 (1 cable)

Si se utilizan 5 amplificadores

Amplificadores (5 unidades)

1 conector maestro +4 conectores esclavos

## Conectores de E/S para sensores (pedidos por separado)

Tamaño	Con cable	Forma		Forma Longitud del cable		Modelo
		Recto		2 m		XS3F-M421-402-A
M8	Cable estándar	riecto		5 m	4 conductores	XS3F-M421-405-A
IVIO	Cable estandar	Acodado		2 m	4 conductores	XS3F-M422-402-A
		Acodado		5 m		XS3F-M422-405-A

Nota: Consulte información detallada en la página NB-6.

## Accesorios (pedido por separado)

### Soportes de montaje

Forma	Tipo aplicable	Modelo	Cantidad
	E3X-NA□ E3X-NA□F E3X-NAG□	E39-L143	-1
	E3X-NA□V	E39-L148	l

### Tope

Forma	Modelo	Cantidad
05	PFP-M	1

# Amplificadores

			Con	cable		Cor	Conector		
	Tipo	Modelos estándar	Modelos de detección a alta velocidad	Modelos de detección de marcas	Modelos resistentes al agua	Modelos estándar	Modelos resis- tentes al agua (conector M8)		
Modelo	Salida NPN	E3X-NA11	E3X-NA11F	E3X-NAG11	E3X-NA11V	E3X-NA6	E3X-NA14V		
Ele- mento	Salida PNP	E3X-NA41	E3X-NA41F	E3X-NAG41	E3X-NA41V	E3X-NA8	E3X-NA44V		
Fuente de luz (longitud de onda	a)	LED rojo (680 nm	n)	LED verde (520 nm)	LED rojo (680 r	nm)			
Tensión de alime	entación	de 12 a 24 Vc.c.,	±10% fluctuación (	p-p): 10% máx.					
Consumo		35 mA máx.	35 mA máx. (con tensión de alimentación 24 Vc.c.)	35 mA máx.					
Salida de contro	l			esidual 1 V máx. en d /PNP) Selección CO			ector abierto		
Tiempo de respu	ıesta	Operación o Reset: 200 µs máx. *	En servicio: 20 µs máx. Reset: 30 µs máx.	200 μs máx. para ο	peración y reset,	respectivamente	(ver nota)		
Ajuste de sensib	ilidad	Ajuste sin fin de 8	3 vueltas (con indica	ador)					
Protección de circuitos		Protección con- tra inversión de polaridad y pro- tección contra cortocircuito de la carga, pre- vención de inter- ferencia mutua (sincronización óptica)	Protección con- tra inversión de polaridad y protección contra cortocircui- to de la carga	Protección contra inversión de polaridad y protección contra cortocircu to de la carga, prevención de interferencia mutua (sincronización óptica-					
Función de temp	orización	Temporizador de retardo a OFF: 40 ms (fijo)							
Iluminación amb	iental	Lámpara incande	scente: 10.000 lux	máx. Luz solar: 20.00	00 lux máx.				
Temperatura am	biente	grupos de 12 a 1		cadores: –25 a +55°C 25 a +45°C Almacena ción)			s: –25 a +50°C,		
Humedad ambie	nte	En operación/alm	acenamiento: 35%	a 80% HR (sin cond	ensación).				
Resistencia de aislamiento		20 MΩ mín. a 500	O Vc.c.						
Rigidez dieléctrio	ca	1.000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 minuto							
Resistencia a vibraciones		10 a 55 Hz con 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z							
Resistencia a go	lpes	Destrucción: 500	m/s <sup>2</sup> durante 3 vec	es en cada una de la	s direcciones X,	YyZ			
Grado de protección		IEC 60529 IP50 (	i29 IP50 (con cubierta protectora incluida) IP66 (con cubierta			IEC 60529 IP50 (con cu- bierta protecto- ra incluida)	IEC 60529 IP66 (con cubierta protectora)		
Método de cone	xión	Con cable (longite	ud estándar: 2 m)			Conector	Conector M8		
Peso (embalado	)	Aprox. 100 g			Aprox. 110 g	Aprox. 55 g	65 g		
	Carcasa	PBT (teraftalato d	le polibutileno)		+	•			
Material	Cubierta	Policarbonato			Poliéter- sulfona (PES)	Policarbonato	Poliéter- sulfona (PES)		
Accesorios		Manual de instruc	cciones		•	•	•		

 $<sup>^{\</sup>star}\,$  Si se instalan 8 o más unidades juntas, el tiempo de respuesta será de 350  $\mu s$  máx.

A-444 Fotocélulas avanzadas


# Conectores de amplificadores

Ele- mento	Modelo	E3X-CN11 E3X-CN12				
Corrient	e nominal	2,5 A				
Tensión	nominal	50 V				
Resister de conta		20 mΩ máx. (20 m Vc.c. máx., 100 mA máx.) [con conexión con el amplificador y el conector adyacente (excepto la resistencia de conducción del cable)]				
N° de in	serciones	50 veces (con conexión con el amplificador y el conecto	r adyacente)			
Mate-	Carcasa	PBT (teraftalato de polibutileno)				
rial	Contactos	Bronce fosforado/níquel con baño de oro				
Peso (er	mbalado)	Aprox. 55 g Aprox. 25 g				


# Especificaciones técnicas (típ.)

# Número de vueltas del ajuste de sensibilidad vs. distancia de detección

E32-T11L




E32-D11L




# Distancia de detección vs. histéresis

E32-T11L



E32-D11L




# Diagrama del circuito de salida


#### Salida NPN

Modelo	Estado de opera- ción del transistor de salida	Diagrama de operación	Selector de modo	Circuito de salida
E3X-NA11 E3X-NA6 E3X-NAG11	CON LUZ	Luz incidente Luz nterrumpida Indicador de operación ON (naranja) OFF Transistor de salida ON OFF Carga (relé) Activada Desactivada (entre marrón y negro)	L•ON (CON LUZ)	Indicador de Marrón operación (naranja) Circuito principal Azul  Azul
E3X-NA11F E3X-NA11V E3X-NA14V	EN OSCURIDAD	Luz incidente  Luz nterrumpida Indicador de operación ON (naranja) OFF  Transistor de salida ON OFF  Carga (relé) Activada  Desactivada (entre marrón y negro)	D•ON (DARK ON)	Disposición de los pines del conector M8  ② ② ① ① ③ Nota: El pin 2 queda abierto.

#### Salida PNP



### Conectores (de E/S para sensores)




Categoría	Color de cable	N° de pin del conector	Aplicación
	Marrón	1	Fuente (+V)
Para c.c.	Blanco	2	-
Fala C.C.	Azul	3	Fuente (0 V)
	Negro	4	Salida

Nota: No se utiliza el pin 2.

A-446 Fotocélulas avanzadas

#### Nomenclatura:

### **Amplificadores**



# Operación

#### Estado de los indicadores

Además del indicador de operación (naranja), el E3X-NA cuenta con indicadores que representan el nivel de incidencia (4 indicadores verdes y 1 rojo). Utilícelos para ajustar el eje óptico y para mantenimiento.

Estado de los indicadores (CON LUZ)	Indicador de operación (CON LUZ)	Nivel de incidencia
Indicador de operación Indicadores de nivel de incidencia  Apagado Encendido (ver nota)	Apagado	Aproximada- mente de 80% a 90% del nivel de operación
	Apagado	Aproximada- mente de 80% a 90% del nivel de operación
	Apagado o encendido	Aproximada- mente del 90% a 110% del nivel de operación
	Encendido	Aproximada- mente del 90% a 110% del nivel de operación
	Encendido	Aproximada- mente mín. 120% del ni- vel de opera- ción

Nota: El indicador situado más a la derecha se enciende en el "nivel de incidencia 0".

#### **Precauciones**

#### Uso correcto

#### **Amplificadores**

Diseño

#### Taladro de comunicación


La ventana de la cara lateral de la unidad permite la comunicación con otra unidad con el fin de evitar interferencias mutuas. Observe que no puede utilizarse la consola opcional E3X-MC11. Si el nivel de incidencia del sensor es excesivo, puede ocurrir que no se active la prevención de interferencias mutuas. En tal caso, cambie la posición el ajuste de sensibilidad. Cuando la unidad se utiliza con la serie E3X-DA-N no se activa la prevención de interferencias mutuas.

#### Accesorio


## Conexión/extracción de los amplificadores

(Conexión)

1. Instale los amplificadores de uno en uno en la guía DIN.



2. Deslice los amplificadores hasta que queden juntos, alinee los cierres y presione los amplificadores hasta que queden fijos en su lugar.



### (Desconexión)

Separe las unidades y extráigalas una a una. (No extraiga de la guía DIN más de una unidad conectada cada vez.)

- Nota: 1 . Cuando los amplificadores se conectan entre sí, la temperatura ambiente de operación varía en función de su número. Consulte la sección "Parámetros/Rendimiento".
  - Antes de conectar o retirar las unidades, desconecte siempre la alimentación

#### Entorno de operación

#### Condiciones ambientales

Elimine siempre el polvo, suciedad, etc. de la ventana de comunicación óptica, pues de lo contrario podría impedirse la comunicación.

#### Varios

#### Cubierta de protección


Asegúrese de instalar la cubierta de protección antes del uso.

## Conectores de amplificadores


Instalación

#### Conectores de instalación

1. Insertar el conector maestro o esclavo en el amplificador hasta que quede fijo en su lugar.




- 2. Una entre sí los amplificadores necesarios después de haber insertado todos los conectores maestros y esclavos.
- 3. Coloque el sello que se incluye en la superficie sin conexiones del conector maestro o esclavo.



Nota: Coloque el sello en el lado con ranuras.

#### Retirada de los conectores


- 1. Deslice el amplificador esclavo cuyo conector desee retirar para apartarlo del resto del grupo.
- 2. Una vez apartado el amplificador, presione hacia abajo la palanca del conector y retírelo. (No intente retirar los conectores sin separarlos antes de los demás amplificadores.)



#### Montaje del tope (PFP-M)


Dependiendo del tipo de instalación, es posible que un amplificador se desplace durante su operación. En tal caso, puede usarse un tope.

Antes de instalar un tope, retire el clip del amplificador maestro con unas pinzas u otra herramienta similar.




La parte inferior del sensor también está equipada con el mecanismo para retirar el clip.

1. Inserte el clip que desea retirar en la ranura que hay bajo el clip de otro amplificador.



2. Para retirar el clip, gire el amplificador.




Resistencia a tracción de los conectores (incluidos cables)

E3X-CN11: 30 N máx. E3X-CN12: 12 N máx.


# Dimensiones (unidad: mm)

#### **Amplificadores**

#### Con cable E3X-NA11 E3X-NA11F E3X-NA41 Con soporte de montaje anexo Cable cilíndrico de 4 diá.; 3 conductores, aislado con vinilo (área de la sección del conductor: 0,45 m‡u, diámetro del aislante: 1,1 mm) E3X-NA41F Indicadores de nivel de incidencia E3X-NAG11 (A)\*1 Indicador de operación E3X-NAG41 **₼** -13,05--15,75 -9,2→ 64.3 38.6 Taladros de montaje 31,5 9,9 10,7 10.75 $\oplus$ Taladros para comunicación óptica \*2 2,4 16 13 Dos. taladros 3.2 diá. Soporte de montaje (E39-L143), se vende por separado acero inoxidable (SUS304) 3.4 Nota: \* 1. El soporte de montaje puede fijarse también en el lado A. \* 2. El taladro de comunicación óptica permite evitar interferencias mutuas. No hay taladro en los modelos E3X-NADF.





Nota: \*1.El soporte de montaje puede fijarse también en el lado A. \*2. Cable cilíndrico de 4 diá.; 3 conductores, aislado con vinilo (área de la sección: 0,45 mm²; diámetro del aislante: 1,1 mm)




# Conectores de amplificadores

### Conector maestro E3X-CN11










# Conector esclavo

E3X-CN12







# Accesorios (pedido por separado)

Soportes de montaje

H-5



TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.

Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527

Cat. No. E23E-ES-01

A-452 Fotocélulas avanzadas